

CLK italia



2021-2022
MANUALE

GUIDA RAPIDA DI UTILIZZO

S650H - R650H

BENVENUTI

Manuale di uso dei telefoni cordless S650H - R650H

- 1.2. Esecuzione di una chiamata
3. Trasferimento chiamata e Conferenza
4. Cronologia chiamata
5. Rubrica



ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA¹




TELEFONARE

/ . Con la tastiera del telefono inserire il numero > poi premere brevemente il tasto 

/ . Per interrompere la telefonata premere il tasto 



UTILIZZO DEL VIVAVOCE

Durante una conversazione e durante l'instaurazione di una connessione, attivare/disattivare il vivavoce premendo il tasto 



VOLUME CONVERSAZIONE

1. Si applica alla modalità, vivavoce o normale:
- Premere OPZIONI > REGOLA VOLUME, regolare il volume e premere SALVA

ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA²



RISPONDERE O RIFIUTARE GLI AVVISI DI CHIAMATA

Un tono di avviso vi segnalerà una chiamata in arrivo mentre siete già impegnati in una conversazione esterna. Si visualizzerà il numero o il nome sul display.

/ . Rifiutare la chiamata: OPZIONI > RIFIUTA AVVISO CH. > OK

1. Rispondere alla chiamata:

RISPONDI (la telefonata precedente rimane in attesa)

2. Terminare la conversazione e tornare alla chiamata precedente:

Premere il tasto di fine chiamata ☎



TELEFONATA INTERNA

1. Premere il tasto sinistro del menù principale si visualizzerà nell'elenco degli interni ▼▼ presenti, scorrere con le frecce sull'interno desiderato e premere ☎



TELEFONATA A TUTTI GLI INTERNI

1. Premere il tasto sinistro del menù principale si visualizzerà nell'elenco degli interni presenti e premere *

TRASFERIMENTO DI UNA CHIAMATA E CONFERENZA³



INOLTARE UNA CHIAMATA NUMERO INTERNO

/.Durante la conversazione,
premere ATTESA, poi premere
OPZIONI > LISTA e selezionare
l'interno desiderato, premere
TRASFERISCI



INOLTARE UNA CHIAMATA NUMERO ESTERNO

/.Durante la conversazione,
premere ATTESA, comporre il
numero di telefono esterno e
premere TRASFERISCI



CONFERENZA

/.Durante la conversazione,
premere ATTESA, comporre il
numero di telefono esterno o
selezionare l'interno e premere
CONFERENZA

CRONOLOGIA CHIAMATA⁴



CERCARE IN CRONOLOGIA

1. Premere l'icona in alto a sinistra CHIAMATE, con le frecce   selezionare l'elenco desiderato



RICHIAMARE L'ULTIMO NUMERO

1. Premere l'icona , quando si sarà visualizzato l'elenco premere nuovamente il tasto 





AGGIUNGERE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA quando il telefono è inattivo, quindi selezionare NUOVA VOCE
2. Inserire un nome univoco per il contatto e il numero negli appositi spazi
3. Premere SALVA per accettare le modifiche





MODIFICARE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA
2. Premere  o  per selezionare il contatto desiderato, premere OPZIONI e poi selezionare DETTAGLI.
3. Modificare le informazioni di contatto
4. Premere SALVA per accettare le modifiche



ELIMINARE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA
2. Premere  o  per selezionare il contatto desiderato, premere OPZIONI e poi selezionare ELIMINA
3. Premere OK quando sul display viene visualizzata la domanda "Cancellare questo contatto?"