

**CLK** italia



**2021-2022**  
**MANUALE**

GUIDA RAPIDA DI UTILIZZO

**T43 - T46 - T58**

# BENVENUTI

## **Manuale di uso dei telefoni T43, T46 e V58**

1. Esecuzione di una chiamata
2. Ricezione di una chiamata
3. Conclusione di una chiamata
4. Ricomposizione di una chiamata
5. Volume e Audio
- 6.7.8. Gestione chiamate
9. Rubrica



# ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA<sup>1</sup>



## USO DEL RICEVITORE


1. Digitare il numero di telefono
2. Cliccare su invia o sollevare il ricevitore

### NOTA:

Durante una chiamata, è possibile passare tra le modalità cuffie, vivavoce e ricevitore premendo il pulsante VIVAVOCE, o sollevando il ricevitore. Per la modalità cuffie è necessario che le cuffie siano collegate.




## UTILIZZO DEL VIVAVOCE

1. Con il ricevitore agganciato, premere l'icona 
2. Inserire il numero, quindi premere INVIO



## UTILIZZO DELLE CUFFIE

1. Con le cuffie collegate, premere l'icona  per attivare la modalità
2. Inserire il numero, quindi premere INVIO

# RICEZIONE DI UNA CHIAMATA<sup>2</sup>




## USO DEL RICEVITORE

1. Sollevare il ricevitore




## UTILIZZO DEL VIVAVOCE

1. Premere l'icona 



## UTILIZZO DELLE CUFFIE

1. Premere l'icona 

## NOTA:

È possibile ignorare una chiamata in arrivo premendo RIFIUTA

# CONCLUSIONE DI UNA CHIAMATA<sup>3</sup>




## UTILIZZO DEL RICEVITORE

1. Riagganciare il ricevitore o premere il tasto FINE CHIAMATA sullo schermo




## UTILIZZO DEL VIVAVOCE

1. Premere l'icona  o premere il tasto FINE CHIAMATA sullo schermo



## UTILIZZO DELLE CUFFIE

1. Premere l'icona  o premere il tasto FINE CHIAMATA sullo schermo




## NOTA:

T43-T46: È possibile ignorare una chiamata in arrivo premendo RIFIUTA

# RICOMPOSIZIONE DI UNA CHIAMATA<sup>4</sup>




## CERCARE IN CRONOLOGIA

1. Premere l'icona  per accedere all'elenco della cronologia
2. Premere  o  per selezionare il numero desiderato, quindi premere su INVIA





## RICHIAMARE L'ULTIMO NUMERO

1. Premere due volte l'icona  mentre il telefono è inattivo per ricomporre l'ultimo numero della chiamata



## REGOLAZIONE DEL VOLUME



/ Premere  durante una chiamata per regolare il volume del ricevitore, del viva voce o delle cuffie



/ Premere  quando il telefono è inattivo o sta squillando, per modificare il volume della suoneria



## SUONERIE

1. Premere il tasto MENU quando il telefono è inattivo, quindi selezionare Impostazioni > Suono > Tono di chiamata


2. Premere  o  per selezionare Comune o l'account desiderato e premere ENTER


3. Premere  o  per selezionare la suoneria desiderata

4. Premere SALVA per accettare le modifiche



## DISATTIVAZIONE E RIPRISTINO DELL'AUDIO DELLE CHIAMATE

1. Premere  per disattivare il microfono durante una chiamata

2. Premere nuovamente  per ripristinare l'audio della chiamata



## ATTESA

### METTERE UNA CHIAMATA IN ATTESA

1. Premere l'icona o ATTENDERE sullo schermo, durante la chiamata in corso

### PER RIPRENDERE LA CHIAMATA

/. Se c'è solo una chiamata in attesa, premere l'icona o RIPRENDI sullo schermo

/. Se ci sono più chiamate in attesa, premere ▲ o ▼ per selezionare la chiamata desiderata, quindi premere l'icona o RIPRENDI sullo schermo



## TRASFERIMENTO

### SENZA ANNUNCIO

1. Premere l'icona o TRASFERISCI sullo schermo, durante la chiamata in corso. La chiamata viene messa in attesa

2. Inserire il numero al quale trasferire la chiamata

3. Premere l'icona o TRASFERISCI sullo schermo

### ASSISTITO

1. Premere l'icona o TRASFERISCI sullo schermo, durante la chiamata in corso. La chiamata viene messa in attesa

2. Inserire il numero al quale trasferire la chiamata, quindi premere INVIO

3. Quando il secondo interlocutore risponde, premere l'icona o TRASFERISCI sullo schermo





## INOLTRO

### SENZA ANNUNCIO

1. Premere MENU mentre il telefono è inattivo, quindi selezionare FUNZIONALITÀ > INOLTRO CHIAMATE
2. Selezionare il tipo di inoltrato desiderato:
  - INOLTRO SEMPRE
  - OCCUPATO INOLTRO
  - NO INOL. RISPOSTA (inoltrato se non si risponde entro un certo tempo)
3. Inserire il numero al quale inoltrare la chiamata. Per NO INOL. RISPOSTA, premere ▲ o ▼ e selezionare il tempo di attesa prima di inoltrare la chiamata nel campo DOPO SQUILLO
4. Premere SALVA per accettare le modifiche



## CONFERENZA

1. Premere CONFERENZA durante una chiamata in corso. La chiamata viene messa in attesa
2. Inserire il numero del secondo interlocutore, quindi premere INVIA
3. Quando il secondo interlocutore risponde, premere nuovamente CONFERENZA. Tutti gli interlocutori ora stanno partecipando alla conferenza
4. Premere FINE CHIAMATA per disconnettere tutti gli interlocutori

### NOTA:

È possibile dividere la conferenza in due chiamate individuali premendo DIVIDI



## CHIAMATA RAPIDA

### PER CONFIGURARE UN TASTO DI CHIAMATA RAPIDA:

1. Premere MENU mentre il telefono è inattivo, quindi selezionare FUNZIONALITÀ > TASTI DSS
2. Selezionare il tasto della linea, quindi premere IMMET
3. Selezionare SELEZIONE RAPIDA nel campo TIPO, selezionare la linea desiderata nel campo ACCOUNT ID, inserire un'etichetta nel campo ETICHETTA, quindi inserire il numero nel campo di VALORE
4. Premere SALVA per accettare le modifiche

### PER UTILIZZARE UN TASTO DI CHIAMATA RAPIDA:

Premere il tasto di chiamata rapida per comporre il numero preimpostato



## NON DISTURBARE

T43/ T46

### ABILITARE LA FUNZIONE

- / . Premere DND per attivare la modalità non disturbare. (Si visualizzerà un'icona rossa di stop per mostrare che la funzione è attiva)

### DISABILITARE LA FUNZIONE

- / . Premere DND per disattivare il non disturbare

T58

### PER ATTIVARE IL NON DISTURBARE:

- / . Premere IMPOSTAZIONI sullo schermo, poi premere in basso a destra DND e cliccare su ON e per salvare la modifica cliccare sull'icona della spunta in alto a destra. (Sullo schermo si visualizzerà un'icona rossa di stop per mostrare che la funzione è attiva)

### DISABILITARE LA FUNZIONE

- / . Premere IMPOSTAZIONI sullo schermo, poi premere in basso a destra DND e cliccare su ON e per salvare la modifica cliccare sull'icona della spunta in alto a destra. (Sullo schermo si visualizzerà un'icona rossa di stop per mostrare che la funzione è attiva)





## AGGIUNGERE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA quando il telefono è inattivo, quindi selezionare AGGIUNGI CONTATTO
2. Inserire un nome univoco per il contatto e il numero negli appositi spazi
3. Premere SALVA per accettare le modifiche



## MODIFICARE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA quando il telefono è inattivo, quindi selezionare TUTTI I CONTATTI
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare il contatto desiderato, premere OPZIONI e poi selezionare DETTAGLI.
3. Modificare le informazioni di contatto
4. Premere SALVA per accettare le modifiche



## ELIMINARE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA quando il telefono è inattivo, quindi selezionare TUTTI I CONTATTI
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare il contatto desiderato, premere OPZIONI e poi selezionare ELIMINA
3. Premere Ok quando sul display LCD viene visualizzato la domanda "Cancellare questo contatto?"