

**CLK** italia



**2021-2022**  
**MANUALE**

GUIDA RAPIDA DI UTILIZZO

**C570H - C670H**

# BENVENUTI

## **Manuale di uso dei telefoni cordless C570H - C670H**

- 1.2. Esecuzione di una chiamata
3. Trasferimento chiamata e Conferenza
4. Cronologia chiamata
5. Rubrica



# ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA<sup>1</sup>




## TELEFONARE

/./. Con la tastiera del telefono inserire il numero > poi premere brevemente il tasto 

/./. Per interrompere la telefonata premere il tasto 



## UTILIZZO DEL VIVAVOICE

Durante una conversazione e durante l'instaurazione di una connessione, attivare/disattivare il vivavoce premendo il tasto 



## VOLUME CONVERSAZIONE

1. Si applica alla modalità, vivavoce o normale:  
- Premere OPZIONI > REGOLA VOLUME, regolare il volume e premere SALVA

# ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA<sup>2</sup>



01

## RISPONDERE O RIFIUTARE GLI AVVISI DI CHIAMATA

Un tono di avviso vi segnalerà una chiamata in arrivo mentre siete già impegnati in una conversazione esterna. Si visualizzerà il numero o il nome sul display.

/. Rifiutare la chiamata: OPZIONI > RIFIUTA AVVISO CH. > OK

1. Rispondere alla chiamata:

RISPONDI (la telefonata precedente rimane in attesa)

2. Terminare la conversazione e tornare alla chiamata precedente:


Premere il tasto di fine chiamata ☎



02

## TELEFONATA INTERNA

1. Premere il tasto sinistro del menù principale si visualizzerà nell'elenco degli interni ▼▼ presenti, scorrere con le frecce sull'interno desiderato e premere ☎



03

## TELEFONATA A TUTTI GLI INTERNI

1. Premere il tasto sinistro del menù principale si visualizzerà nell'elenco degli interni presenti e premere \*

# TRASFERIMENTO DI UNA CHIAMATA<sup>3</sup>



## TRASFERIMENTO ASSISTITO NUMERO INTERNO

/.Durante la conversazione, premere il tasto R. Sul display si visualizzerà la scritta "Chiamata a :", digitare l'interno e attendere per parlare con l'interno, successivamente premere R per concludere il trasferimento.



## TRASFERIMENTO ASSISTITO NUMERO ESTERNO

/.Durante la conversazione, premere il tasto R. Sul display si visualizzerà la scritta "Chiamata a :", digitare il numero di telefono e attendere per parlare con l'interno, successivamente premere R per concludere il trasferimento



## TRASFERIMENTO DIRETTO

/.Durante la conversazione, premere il tasto R. Sul display si visualizzerà la scritta "Chiamata a:", digitare il numero desiderato, premere nuovamente R per procedere con il trasferimento diretto

# CRONOLOGIA CHIAMATA<sup>4</sup>



## CERCARE IN CRONOLOGIA

1. Premere l'icona in alto a sinistra CHIAMATE, con le frecce   selezionare l'elenco desiderato



## RICHIAMARE L'ULTIMO NUMERO

1. Premere l'icona , quando si sarà visualizzato l'elenco premere nuovamente il tasto 





## AGGIUNGERE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA quando il telefono è inattivo, quindi selezionare NUOVA VOCE
2. Inserire un nome univoco per il contatto e il numero negli appositi spazi
3. Premere SALVA per accettare le modifiche





## MODIFICARE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA
2. Premere  o  per selezionare il contatto desiderato, premere OPZIONI e poi selezionare DETTAGLI.
3. Modificare le informazioni di contatto
4. Premere SALVA per accettare le modifiche



## ELIMINARE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA
2. Premere  o  per selezionare il contatto desiderato, premere OPZIONI e poi selezionare ELIMINA
3. Premere OK quando sul display viene visualizzata la domanda "Cancellare questo contatto?"