

CLK italia



2021-2022
MANUALE

GUIDA RAPIDA DI UTILIZZO

S650H - R650H

BENVENUTI

Manuale di uso dei telefoni cordless S650H - R650H

- 1.2. Esecuzione di una chiamata
3. Trasferimento chiamata e Conferenza
4. Cronologia chiamata
5. Rubrica



ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA¹



TELEFONARE

/ . Con la tastiera del telefono inserire il numero > poi premere brevemente il tasto 

/ . Per interrompere la telefonata premere il tasto 



UTILIZZO DEL VIVAVOICE

Durante una conversazione e durante l'instaurazione di una connessione, attivare/disattivare il vivavoice premendo il tasto 



VOLUME CONVERSAZIONE

1. Si applica alla modalità, vivavoice o normale:
- Premere OPZIONI > REGOLA VOLUME, regolare il volume e premere SALVA

ESECUZIONE DI UNA CHIAMATA²



RISPONDERE O RIFIUTARE GLI AVVISI DI CHIAMATA

Un tono di avviso vi segnalerà una chiamata in arrivo mentre siete già impegnati in una conversazione esterna. Si visualizzerà il numero o il nome sul display:

/. Rifiutare la chiamata: OPZIONI > RIFIUTA AVVISO CH. > OK

1. Rispondere alla chiamata:


RISPONDI (la telefonata precedente rimane in attesa)

2. Terminare la conversazione e tornare alla chiamata precedente:

Premere il tasto di fine chiamata 



TELEFONATA INTERNA

1. Con la tastiera del telefono, inserire il numero di telefono desiderato, poi premere il tasto 

TRASFERIMENTO DI UNA CHIAMATA³



TRASFERIMENTO ASSISTITO NUMERO INTERNO

/.Durante la conversazione, premere il tasto R. Sul display si visualizzerà la scritta "Chiamata a :", digitare l'interno e attendere per parlare con l'interno, successivamente premere R per concludere il trasferimento.



TRASFERIMENTO ASSISTITO NUMERO ESTERNO

/.Durante la conversazione, premere il tasto R. Sul display si visualizzerà la scritta "Chiamata a :", digitare il numero di telefono e attendere per parlare con l'interno, successivamente premere R per concludere il trasferimento



TRASFERIMENTO DIRETTO

/.Durante la conversazione, premere il tasto R. Sul display si visualizzerà la scritta "Chiamata a:", digitare il numero desiderato, premere nuovamente R per procedere con il trasferimento diretto

CRONOLOGIA CHIAMATA⁴



CERCARE IN CRONOLOGIA

1. Premere l'icona in alto a sinistra CHIAMATE, con le frecce   selezionare l'elenco desiderato



RICHIAMARE L'ULTIMO NUMERO

1. Premere l'icona , quando si sarà visualizzato l'elenco premere nuovamente il tasto 





AGGIUNGERE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA quando il telefono è inattivo, quindi selezionare NUOVA VOCE
2. Inserire un nome univoco per il contatto e il numero negli appositi spazi
3. Premere SALVA per accettare le modifiche





MODIFICARE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA
2. Premere  o  per selezionare il contatto desiderato, premere OPZIONI e poi selezionare DETTAGLI.
3. Modificare le informazioni di contatto
4. Premere SALVA per accettare le modifiche



ELIMINARE UN CONTATTO

1. Premere il tasto RUBRICA
2. Premere  o  per selezionare il contatto desiderato, premere OPZIONI e poi selezionare ELIMINA
3. Premere OK quando sul display viene visualizzata la domanda "Cancellare questo contatto?"